



Ghid de utilizare

1. Descarcati aplicatia

Aplicatia se poate gasi pe **Magazin Play** au **App Store** sub numele de **V380 Pro**



2. Porniti dispozitivul

3. Adaugati dispozitivul

1. Dupa instalarea aplicatiei, intrati in aceasta si creati-va un cont
2. Intrati in aplicatie si apasati pe butonul Add a Device (+).
3. Selectati WiFi Smart Camera
4. In functie de sunetul emis de camera cand o porniti, selectati metoda de configurare si urmati pasii afisati in aplicatie

4. Partajarea dispozitivului

1. Invitati-va prietenii sa descarce aplicatia V380 Pro si sa isi creeze cont.
2. Detinatorul dispozitivului poate apasa pe butonul "Share" pentru a allege metoda prin care sa distribuie acces la camera.
3. Urmarii instructiunile din aplicatie pentru a alege permisiunile pe care doriti sa le acordati persoanei caruia ii oferiti acces la dispozitiv.



Intrebari si raspunsuri

1. Camera nu se poate conecta la Wi-Fi

Verificati de doua ori daca ati introdus parola de la Wi-Fi corect.

Asigurati-va ca router-ul dvs. de wireless este de 2.4 GHz. Daca folositi router cu banda dubla 2.4 GHz-5 GHz, selectati varianta de 2.4 GHz.

2. Dispozitivul apare ca fiind offline

Verificati daca router-ul este activat.

Daca aveti cardul de memorie introdus in camera, scoateti cardul, reporniti camera si router-ul. Verificati daca dispozitivul este pornit sau nu.

Daca problema persista, resetati dispozitivul (tineti apasat butonul de resetare din spatele camerei timp de 5 – 10 secunde. Configurati dispozitivul din nou din aplicatie)

3. Ce sa fac daca dispozitivul apare ca fiind offline dupa ce am schimbat parola de la wireless?

Camera retine parola originala de la wireless. Daca parola a fost schimbata, dispozitivul nu se poate active. In aceasta situatie, reconfigurati dispozitivul (tineti apasat butonul de resetare din spatele camerei timp de 5 – 10 secunde. Configurati dispozitivul din nou din aplicatie) dupa instructiunile din manual.

4. Nu pot reda inregistrarile din urma

Scoateti si introduceti din nou cardul de memorie. Verificati daca modul de inregistrare este pornit. Daca inregistrarea nu poate fi urmarita dupa formatarea cardului, va rugam sa inlocuiti cardul cu unul nou pentru a incerca.



Observatii

1. Camera este compatibila cu conexiuni Wi-Fi de 2.4 GHz. Inainte de a configura camera, asigurati-va ca banda de retea este de 2.4 GHz.
2. Camera suporta carduri de memorie de maxim 128G si formatul cardului de memorie trebuie sa fie FAT32.
3. Camera utilizeaza metoda de inregistrare in bucla, cand cardul de memorie este plin, aceasta va acoperi cele mai vechi inregistrari.
4. Va rugam sa nu montati dispozitivul in medii dure. Camera poate fi afectata daca este expusa la temperature extrem de ridicate, umiditate foarte mare, praf, fum, etc.
5. Aplicatia V380 Pro va fi actualizata ocazional. Va rugam sa actualizati aplicatia cand veti primi notificari pe telefon ca exista o versiune noua.